

Снятие и установка

1. Снять ось механизма переключения передач.
 2. Снять сальник оси.
 3. Плоскогубцами снять...
- Продолжение в книге.

