

# **Снятие**

1 Снимите соответствующий приводной вал, как описано в главе 8.

2 Удерживая палец шаровой опоры битой Тогх, отверните гайку и освободите палец опоры от нижнего рычага, если требуется — съемником шаровых опор. Гайку выбросьте. Снимите защитную пластину (если она имеет слабую посадку).

Продолжение в книге.

