

РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ

1. Считать коды неисправностей в ЗУ ЭБУ DDE, при необходимости обработать планы проверок.
 2. Выключить зажигание.
 3. Отсоединить....
- Продолжение в книге.

