

Dodge Nitro с 2006 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Введение	1•1
Опасность опрокидывания автомобиля	1•1
Как использовать данное руководство по эксплуатации	1•2
Блоки со знаками	1•6
Идентификационный номер Вашего автомобиля	1•6
Модификация автомобиля	1•6

2. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

Коротко о ключах	2•8
Ключи	2•8
Извлечение ключа из замка зажигания	2•8
Функция напоминания о ключе в замке зажигания	2•8
Система блокировки рулевого колеса – опция	2•9
Чтобы заблокировать рулевое колесо вручную	2•9
Чтобы снять блокировку рулевого колеса	2•9
Система иммобилайзера – опция	2•9
Запасные ключи	2•10
Регистрация ключей	2•10
Общая информация	2•11
Противоугонная система – опция	2•11
Чтобы включить сигнализацию	2•11
Чтобы отключить сигнализацию	2•11
Подсветка при открытии дверей	2•12
Система дистанционного управления	2•12
Чтобы отпереть все двери и дверь багажного отделения	2•12
Чтобы запереть все двери и дверь багажного отделения	2•13
Использование экстренного режима сигнализации	2•13
Программирование дополнительных пультов управления	2•14
Замена батареек	2•14
Общая информация	2•14
Система дистанционного запуска двигателя – опция	2•14
Дверные замки	2•15
Запирание дверей вручную	2•15
Автоматическое запирание дверей	2•16
Система запирания дверей от случайного открытия их детьми	2•17
Окна	2•17
Электростеклоподъемники	2•17
Шум ветра при движении	2•18
Дверь багажного отделения	2•19
Система пассивной безопасности	2•19
Ремни безопасности (поясной/плечевой)	2•20
Практические указания по использованию ремней безопасности	2•20
Регулируемый верхний держатель ремней безопасности	2•22
Режим автоматической фиксации ремня безопасности – опция	2•22
Режим экстренной фиксации ремня безопасности	2•23
Преднатяжители ремней безопасности	2•23
Напоминающий сигнал непристегнутого ремня безопасности	2•23

СОДЕРЖАНИЕ

Ремни безопасности и беременные женщины	2•24
Удлинитель ремней безопасности	2•24
Подушки безопасности водительского и переднего пассажирского сидения.....	2•25
Детские сидения	2•34
Рекомендации по обкатке автомобиля.....	2•38
Меры предосторожности.....	2•38
Выхлопные газы	2•38
Проверки, осуществляемые в салоне автомобиля	2•39
Периодические проверки, осуществляемые снаружи автомобиля	2•39
 3. РАБОТА РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ	
Зеркала	3•42
Внутреннее зеркало заднего вида с режимом день/ночь	3•42
Внутреннее зеркало с функцией автоматического затемнения – опция	3•43
Внешние зеркала.....	3•43
Функция складывания внешних зеркал	3•43
Внешние зеркала с сервоприводом	3•43
Косметическое зеркальце с подсветкой – опция	3•44
Система Hands-Free – опция.....	3•44
Управление системой.....	3•45
Функции вызова	3•48
Функции системы UConnect™	3•50
Улучшенная подключаемость телефона	3•52
Необходимая информация о системе UConnect™.....	3•53
Сидения.....	3•57
Регулировка положения переднего сидения вручную.....	3•57
Регулировка переднего сидения – наклон спинки сидения	3•57
Водительское сидение с сервоприводом, регулирующееся в шести направлениях с ручной регулировкой наклона спинки сидения	3•58
Складывание переднего пассажирского сидения	3•58
Подголовники	3•58
Подогрев сидений – опция	3•58
Раздельное складывание задних сидений	3•59
Открытие/закрытие капота	3•60
Освещение.....	3•61
Внутреннее освещение	3•61
Многофункциональный рычаг управления освещением	3•61
Фары головного освещения/ парковочные	3•61
Фонари/подсветка приборной панели	3•61
Напоминающий сигнал о включенном освещении	3•62
Переключатель ближнего/дальнего света фар головного освещения	3•62
Подача светового сигнала при обгоне.....	3•62
Переднее противотуманное освещение – опция	3•62
Указатели поворотов	3•62
Режим дневного освещения – опция.....	3•63
Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла	3•63
Периодический ход стеклоочистителей	3•63
Омыватель ветрового стекла	3•63
Однократный ход стеклоочистителей	3•64
Регулятор наклона рулевой колонки	3•64
Электронный круиз контроль – опция.....	3•64

СОДЕРЖАНИЕ

Активация	3•64
Настройка необходимой скорости	3•65
Отключение	3•65
Возврат к установленной скорости	3•65
Изменение установленной скорости	3•65
Механическая коробка передач	3•65
Ускорение для обгона	3•66
Электронная тормозная система	3•66
Антиблокировочная система	3•66
Система контроля тягового усилия	3•67
Система экстренного подтормаживания	3•67
Электронная система слежения за отрывом колеса от поверхности	3•68
Электронная система стабилизации автомобиля	3•68
Сигнальный индикатор системы стабилизации/экстренного подтормаживания	3•70
Устройство для открытия двери гаража – опция	3•70
Программирование универсального приемопередатчика	3•71
Программирование «плавающего кода»	3•71
Управление системой	3•72
Перепрограммирование одной кнопки	3•72
Безопасность	3•72
Люк с сервоприводом – опция	3•73
Открытие люка	3•73
Закрытие люка	3•73
Функция антизахватывания	3•73
Режим вентиляции	3•73
Использование солнцезащитной шторки	3•74
Шум ветра	3•74
Уход за люком	3•74
Розетка	3•74
Использование электрической розетки при выключенном двигателе	3•75
Розетка постоянного тока	3•75
Подстаканники	3•76
Отсеки для хранения	3•76
Отсек для хранения передней части салона	3•76
Консольный отсек для хранения	3•76
Багажное отделение	3•77
Подсветка багажного отделения	3•77
Крюки для крепления багажа	3•77
Погрузочная платформа	3•78
Походный столик – опция	3•78
Подвижная погрузочная платформа (LOAD N GO®) – опция	3•78
Заднее окно	3•79
Стеклоочиститель/омыватель заднего окна – опция	3•79
Подогрев заднего окна – опция	3•79
Багажное отделение, устанавливаемое на крышу - опция	3•80
 4. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	
Приборная панель и элементы управления	4•82
Приборная доска	4•83
Описание приборной доски	4•83

СОДЕРЖАНИЕ

Компас и бортовой компьютер – опция	4•90
Кнопки управления	4•90
Условия поездки	4•90
Компас/указатель внешней температуры	4•90
Многофункциональный дисплей – опция	4•91
Экран многофункционального дисплея	4•92
Функции поездки	4•93
Экран компаса	4•94
Телефон – опция	4•95
Персональные настройки (программируемые функции)	4•95
Общая информация относительно радио	4•97
Передача радио сигналов	4•97
Два типа радио сигналов	4•97
Электрические помехи	4•97
Прием AM частот	4•97
Прием FM частот	4•97
Аудиосистема с AM/FM радио и CD чейнджером на 6 дисков CD/DVD (гнездо для подключения дополнительного оборудования MP3/WMA) код по каталогу REQ ...	4•98
Режим радио – практические указания	4•98
Практические указания - режим воспроизведения дисков CD и MP3/WMA аудио и DVD видео	4•102
Примечания относительно воспроизведения файлов формата MP3/WMA ..	4•104
Кнопка LIST (режим воспроизведения дисков формата MP3/WMA)	4•105
Кнопка INFO (режим воспроизведения дисков формата MP3/WMA)	4•105
Аудиосистема с AM/FM радио и CD проигрывателем (гнездо для подключения дополнительного оборудования MP3/WMA) код по каталогу RES	4•106
Режим радио – практические указания	4•106
Практические указания – режим воспроизведения дисков CD и MP3 аудио ...	4•110
Примечания относительно воспроизведения файлов формата MP3	4•111
Кнопка LIST (режим воспроизведения CD дисков формата MP3)	4•112
Кнопка INFO (режим воспроизведения CD дисков формата MP3)	4•112
Аудиосистема с AM/FM радио и CD/DVD проигрывателем с навигационной системой код по каталогу RER	4•113
Практические указания – спутниковое радио	4•113
Процедура настройки часов	4•113
Спутниковое радио – опция	4•114
Активация системы	4•114
Электронный серийный номер	4•114
Выбор режима спутникового радио (RSC радио)	4•115
Спутниковая антенна	4•115
Качество приема сигнала	4•115
Практические указания – режим спутникового радио	4•115
Практические указания – система Hands-free (опция)	4•116
Практические указания – Мультимедийная система VES® (опция)	4•116
Мультимедийная система код по каталогу XRV (опция)	4•117
Элементы управления аудио системой на рулевом колесе – опция	4•117
Управление радио	4•117
Управление CD проигрывателем	4•118
Уход за CD/DVD дисками	4•118
Система климат контроль	4•118

Система кондиционирования и отопитель с ручным управлением	4•118
Практические указания.....	4•120
5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ	
Запуск двигателя	5•124
Механическая коробка передач	5•124
Автоматическая коробка передач	5•124
Запуск двигателя в обычных условиях	5•124
Запуск двигателя в условиях низких температур (ниже 29°C)	5•125
Если двигатель не запускается.....	5•125
После запуска двигателя.....	5•126
Система предпускового подогрева – опция	5•126
Механическая коробка передач – опция	5•126
Шестиступенчатая механическая коробка передач	5•126
Автоматическая коробка передач	5•128
Выключение блокировки режимов коробки передач - опция	5•128
Блокировка переключения режимов коробки передач без нажатия педали тормоза	5•129
Четырехступенчатая автоматическая коробка передач (автомобили оснащенные двигателем 3,7 л)	5•129
Пятиступенчатая автоматическая коробка передач (автомобили оснащенные двигателем 4,0 л).....	5•132
Режимы автоматической коробки передач	5•132
Работа полного привода автомобиля	5•135
Однокоростная подключаемая раздаточная коробка Мр 143 – опция.....	5•135
Процедура переключения – раздаточная коробка с электронным переключением.....	5•136
Однокоростная постоянная раздаточная коробка Мр 140 – опция	5•136
Практические указания при движении по дорогам с покрытием.....	5•137
Стояночный тормоз	5•137
Антиблокировочная система (ABS)	5•138
Усилитель рулевого управления	5•139
Меры предосторожности относительно шин	5•139
Маркировка шин.....	5•139
Идентификационный номер шины (TIN).....	5•141
Грузоподъемность и давление в шинах	5•141
Шины – общая информация	5•143
Давление воздуха в шинах	5•143
Давление воздуха в шинах при движении на высокой скорости.....	5•144
Радиальные шины.....	5•145
Пробуксовка колес	5•145
Индикаторы износа шин.....	5•145
Срок эксплуатации шины	5•145
Шины для замены	5•146
Балансировка и регулировка углов установки шин.....	5•146
Колесные цепи противоскольжения	5•147
Рекомендации по перестановке колес	5•147
Система отображения давления воздуха в шинах – опция	5•148
Базовая комплектация системы – опция	5•149
Премиум комплектация системы – опция	5•150
Требования к топливу.....	5•151

СОДЕРЖАНИЕ

Модели автомобилей, оснащенные двигателем 3,7л (опция)	5•151
Модели автомобилей, оснащенные двигателем 4,0л (опция)	5•151
Реформулированный бензин.....	5•152
Бензино-кислородная смесь.....	5•152
Присадка ММТ.....	5•152
Топливные присадки.....	5•152
Меры предосторожности относительно системы подачи топлива.....	5•152
Меры предосторожности относительно отработавших газов	5•153
Добавление топлива	5•153
Пробка заливной горловины топливного бака	5•153
Предупредительное сообщение о незакрытой пробке заливной горловины топливного бака.....	5•154
Погрузка автомобиля	5•154
Сертификационная этикетка.....	5•154
Буксировка прицепа	5•155
Общая информация относительно буксировки.....	5•155
Классификация тягово-сцепных устройств	5•157
Масса буксируемого прицепа (максимально допустимые значения).....	5•158
Масса прицепа и тягово-сцепного устройства.....	5•159
Требования, предъявляемые к автомобилю при буксировке	5•160
Практические указания.....	5•162
Буксировка автомобиля	5•163
Буксировка автомобиля – автомобили, оснащенные приводом на одну ось....	5•163
Буксировка – автомобили, оснащенные полным постоянным или подключаемым приводом	5•163
 6. ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ	
Аварийная световая сигнализация	6•165
Если двигатель перегрелся	6•165
Поднятие автомобиля при помощи домкрата и замена колеса	6•166
Место расположения домкрата	6•166
Место хранения запасного колеса	6•167
Извлечение запасного колеса	6•167
Подготовка к поднятию автомобиля при помощи домкрата	6•167
Инструкции по поднятию автомобиля при помощи домкрата	6•168
Запуск двигателя от дополнительного источника питания	6•169
Буксировка неисправного автомобиля	6•170
Автомобили, оснащенные приводом на одну ось	6•170
Автомобили, оснащенные полным приводом.....	6•170
 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ	
Обзор моторного отсека – автомобили, оснащенные двигателем 3,7 л	7•172
Обзор моторного отсека – автомобили, оснащенные двигателем 4,0 л.....	7•172
Бортовая система самодиагностики OBD II	7•172
Предупредительное сообщение о неправильно закрытой пробке заливной горловины топливного бака.....	7•173
Проверка токсичности выхлопных газов	7•173
Запасные части	7•174
Техническая поддержка вашего официального дилера	7•174
Процедуры технического обслуживания	7•175
Моторное масло	7•175

Приводные ремни – проверка состояния и степени натяжения	7•177
Свечи зажигания	7•177
Каталитический нейтрализатор	7•177
Вентиляция картера	7•178
Топливный фильтр	7•178
Воздушный фильтр двигателя	7•178
Необслуживаемая аккумуляторная батарея	7•178
Техническое обслуживание кондиционера	7•179
Проверка рабочей жидкости усилителя рулевого управления	7•180
Смазка карданной передачи и механизма рулевого управления	7•180
Смазка элементов кузова	7•180
Щетки стеклоочистителей ветрового стекла	7•181
Омыватель ветрового стекла	7•181
Система выпуска отработавших газов	7•181
Система охлаждения двигателя	7•181
Шланги и вакуумные/паровые магистрали	7•184
Тормозная система	7•184
Автоматическая коробка передач	7•185
Рабочая жидкость гидравлической муфты (только механическая коробка передач)	7•186
Механическая коробка передач	7•186
Раздаточная коробка	7•186
Трансмиссионное масло переднего и заднего моста	7•187
Уход за автомобилем и защита от коррозии	7•187
Предохранители	7•189
Лампы для замены	7•195
Замена ламп освещения	7•195
Головное освещение	7•195
Левый указатель поворотов	7•195
Правый указатель поворотов	7•195
Габаритные фонари	7•196
Переднее противотуманное освещение	7•196
Задние фонари, стоп-сигнал, задние указатели поворотов и фонари заднего хода	7•196
Центральный верхний стоп-сигнал	7•196
Емкости рабочих жидкостей	7•197
Рекомендуемые рабочие жидкости, смазки, оригинальные запчасти	7•197
Двигатель	7•197
Шасси	7•198
 8. ГРАФИК РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
Графики регулярного технического обслуживания	8•199
График регулярного технического обслуживания В	8•200
График регулярного технического обслуживания А	8•208

Управление радио	117
Управление CD проигрывателем	118
Уход за CD/DVD дисками	118
Система климат контроль.....	118
Система кондиционирования и отопитель с ручным управлением	118
Практические указания.....	120

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

