

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

1. Поднять автомобиль.
2. Проверить пыльник (1). Для этого потянуть его, поворачивая рулевой механизм вправо и влево.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не давить на пыльник.

3. Снять рулевую ...

Продолжение в книге...

