

Снятие распредвалов

Снимите двигатель.

Отсоедините двигатель от коробки передач.

Снимите цепи привода распределительных валов с этих валов.

Снимите ...

Продолжение в к ниге...

