

# СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА



Воздушный фильтр снимают при его повреждении и для получения доступа к другим агрегатам в моторном отсеке.

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.



1. Ослабьте ...

Продолжение в книге...