

Снятие

1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите ручейковый ремень.
3. Снимите радиатор.
4. Выкрутите болты крепления шкива ручейкового ремня. Чтобы не допустить проворачивания шкива...

Продолжение в книге.

