

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАЗБОРКА И СБОРКА

1. Снять патрубок топливозаборника с насосом и с трубкой датчика уровня топлива в сборе.

2. Снять датчик уровня топлива в сборе.

(а) Отсоединить разъем датчика уровня топлива.

(о) Отсоединить крепления
продолжение в книге.

