

3. ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДВИГАТЕЛИ 1GR-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE)

1. Слить охлаждающую жидкость.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Запрещается снимать пробку радиатора, если двигатель и радиатор имеют высокую температуру, так как при этом можно получить ожоги. Из радиатора может вырваться горячая охлаждающая жидкость и пар.

(a) Снять крышку технологического отверстия нижнего защитного щитка двигателя.

(b) Подсоединить виниловый шланг к сливному отверстию радиатора.

(c) Закрепить виниловый шланг клейкой лентой.

Продолжение в книге.

