

## ОПЕРЕНИЕ, НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ

### Переднее крыло снять/установить

ТИП 204.0/2

1. Переднее крыло
2. Передняя дверь
3. Болт
4. Гайка
5. Облицовка лонжерона
6. Болт
7. Подкрылок
8. Болты
9. Бампер
10. Направляющие штифты
11. Накладка
12. Передняя уплотнительная рамка
13. Накладка

Отсоединить левый и правый подкрылок (7) в области переднего бампера (9). Вывернуть болты (8). Открыть переднюю дверь (2) и выкрутить болт (3). Отсоединить облицовку лонжерона (5) так, чтобы обеспечивался доступ к гайкам (4). Открутить в заключение гайки (4). Снять облицовку лонжерона (5) или подножку. Снять переднюю уплотнительную рамку (12) в месте расположения накладки (11) и накладку (13). Расфиксировать стопорный выступ (стрелка А) и снять облицовку (11).

Установка: следить за правильной посадкой облицовки (11) на блок-фаре.

Снять крышку (13).

Установка: обратить внимание на правильность посадки накладок (13) на переднем крыле (1). Вывернуть болты (6). Убрать переднее крыло (1).

Установка: проверить размер зазора на переднем крыле (1), при необходимости отрегулировать. Установка в обратном порядке.

### Задний бампер снять/установить

ТИП 204.0/2

Поднять а/м. Снять облицовку задней панели кузова.

