

Рис. 28.4. Выверните винты [показаны стрелками] и снимите облицовку приборной доски - модель Ford Probe [рулевое колесо снято для наглядности]




Рис. 28.5, а. Выверните верхние винты [показаны стрелками]...




Рис. 28.5,6.... и нижние винты (показаны стрелками) крепления облицовки приборной доски - модель Mazda



Рис. 28.9. Выверните винты (показаны стрелками) и снимите нижнюю панель облицовки

дините облицовку отфиксаторов [рис. 28.9). 10 Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Центральная *секция лицевой* панели

- 11 Снимите центральную консоль (см. параграф 27).
- 12 Выверните винты, расположенные вдоль нижней кромки панели, затем потяните юнель, чтобы отсоединить ее отфиксаторов 1 от приборной доски (рис. 28.12).
- 13 Установка производится в последоваельности, обратной снятию.

Чшик для перчаток

- 4 Откройте крышку ящика для перчаток, ожмите боковые стенки крышки и опустите е (для доступа к винтам крепления) (рис. 18.14).
- 5 Выверните винты и выньте ящик для врчаток из лицевой панели (рис. 28.15).
- 6 Установка производится ${\bf B}$ последоваэльности, обратной снятию.

29 Облицовка рулевой колонки - снятие и установка

Примечание. Модели, описанные в этом Руководстве, оборудованы системой подушек безопасности. Перед началом работы в



Рис. 28.12. Выверните винты (показаны стрелками] и снимите центральную часть лицевой панели

непосредственной близости от датчиков удара, рулевой колонки или лицевой панели отсоединяйте провод от отрицательной клеммы аккумулятора, затем провод от положительной клеммы аккумулятора, затем подождите не менее 3 минут. Случайное срабатывание подушки безопасности может привести к травмам (см. главу 18]. Элек-




Рис. 28.14. Надавите на боковые стенки ящика для перчаток и опустите его