

10. Выверните два болта крепления левой части облицовки.



111. С боковой стороны облицовки подденьте отверткой и извлеките сердечник шона.



112. Снимите пистон бокового крепления левой стороны облицовки.

13. Аналогично снимите пистон бокового крепления с правой стороны облицовки.



114. Отверните рукоятку и снимите ее с рычага управления раздаточной коробкой.



15. Снимите центральную облицовку паш приборов (см. «Снятие и установка панели приборов», с. 267).



16. Подденьте монтажной лопаткой...



17. ...и извлеките клавишу включения обогрева сиденья водителя.



18. Отожмите фиксатор колодки, отсоедините колодку жгута проводов и снимите клавишу включения обогрева сиденья водителя.

19. Аналогично снимите клавишу включения обогрева сиденья переднего пассажира.



20. Потяните на себя и вверх и снимите переднюю часть облицовки тоннеля пола.

21. Установите облицовку тоннеля пола и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК САЛОНА



Вам потребуются: ключ «на 14», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа показана на примере облицовок салона с левой стороны автомобиля. Облицовки салона с правой стороны автомобиля снимают и устанавливают аналогично.

1. Отсоедините провода от клемм «минус» аккумуляторных батарей.



2. Подденьте монтажной лопаткой, потяните вверх и, преодолевая сопротивление пистонов крепления, снимите облицовку переднего порога.



3. Подденьте монтажной лопаткой.



4. ...потяните вверх и, преодолевая сопротивление пистонов крепления, снимите облицовку заднего порога.



5. Потяните на себя...



6. ...и снимите нижнюю облицовку средней стойки кузова.