

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ФОРСУНОК ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



Вам потребуются: пассатижи с узкими губками, пластиковая лопатка или отвертка с плоским лезвием.

1. Откройте капот.



2. Снимите шумоизоляцию капота см. «Снятие и установка капота», с. 000).



3. Извлеките шланг из держателя на капоте.



4. Отсоедините шланг от штуцера форсунки.



5. Поверните форсунку в любую сторону до совпадения выступа на ее штуцере с вырезом в отверстии капота и снимите форсунку.



6. Установите форсунку в порядке, обратном снятию.

7. Вторую форсунку снимите аналогично.

АУДИОСИСТЕМА ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Автомобили Renault Logan II оснащены стандартным гнездом 1 DIN для установки головного устройства аудиосистемы. На всех автомобилях проведена полная аудиоподготовка (установлены динамики и вся необходимая проводка). На автомобилях в комплектациях Privilege и Luxe Privilege головное устройство аудиосистемы в это гнездо устанавливаются на заводе-изготовителе, на автомобилях в остальных комплектациях владельцы могут установить его самостоятельно или у дилера.



Для снятия головного устройства аудиосистемы снимите верхнюю декоративную накладку панели приборов (см. «Снятие и установка элементов панели приборов», с. 290)...



...отсоедините колодки жгутов проводов и антенны и извлеките головное устройство из гнезда в накладке.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДИНАМИКОВ АУДИОСИСТЕМЫ



10. Поддев отверткой...



11. ...снимите электронасос.



12. Извлеките уплотнительную втулку-фильтр электронасоса.

ПРИМЕЧАНИЕ



¹ Сильно деформированную, затвердевшую или потрескавшуюся втулку-фильтр замените.



13. Установите бачок омывателя, электронасос и все снятые детали в порядке, обратном снятию.