

# Сцепление

## Снятие

1. Отсоедините управляющие тяги и сопутствующие детали от коробки передач.

(Смотрите главу "Механическая коробка передач").

2. Снимите карданный вал.

(Смотрите главу "Карданный вал").

Продолжение в книге.

