

## **Снятие и установка поворотного кулака**

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия суппорта и тормозного диска тормозного механизма переднего колеса, а также ключи «на 10», «на 17», «на 19», торцовая головка «на 32», пассатижи, съемник для шаровых шарниров.

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.



Продолжение в книге.