

Снятие

- 1 Отверните крышку заливной горловины топливного бака, чтобы сбросить давление в баке.
- 2 Сбросьте давление в топливной системе, как описано в параграфе 2.

Продолжение в книге.

