


Замена поршневого кольца



Снимите поршень из блока цилиндров.

С помощью расширителя поршневых колец (А) снимите старые поршневые кольца (В).

Продолжение в книге...