


## 5 Вентилятор - проверка, снятие и установка

### Вентилятор с термо-вязкостной муфтой

#### Снятие

**Примечание:** Для проведения этой процедуры на бензиновых двигателях необходимо применять специальное приспособление для ...

*Продолжение в книге...*



**Рис. 5.6. Шкив вала вентилятора заблокирован с помощью самодельного приспособления (показано стрелкой) - вид со снятыми крыльчаткой, муфтой и шкивом**