

# 12 Масляный насос снятие, проверка и установка

## *Снятие*

- 1 Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
  - 2 Снимите поддон (см. параграф 11).
  - 3 Заблокируйте балансирующие валы, заведя стержень диаметром 8 мм сквозь отверстие на нижней стороне корпуса балансирующего блока в отверстие, расположенное на заднем вале.
- Продолжение в книге.



**Рис. 12.7. Снимите балансирующий блок. Стрелкой указан блокиратор**