

# Поршни и шатуны

## Снятие

1. Поршни и шатуны выталкиваются наружу рукояткой молотка изнутри блока цилиндров вверх, после того ...

Продолжение в книге

