

Рычаг переключения передач

Снятие

1 Снимите центральную консоль (см. главу 11).

2 Высвободите фиксатор и снимите воздуховод, подающий воздух к ногам задних пассажиров [рис. 4.2,а,б).

Продолжение в книге.

