

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАТАЛИЗАТОРА С ПРИЕМНОЙ ТРУБОЙ

1. Снять крышку двигателя.
 2. Отсоединить ^разъем лямбда-зонда -G39- -стрелка- и оставить кабель свободно лежать.
- Продолжение в книге.

