


Топливный бак, замена

Опорожните бензобак. Заблокируйте педаль стояночного тормоза в нейтральном положении.



Продолжение в книге.