

ЗАМЕНА РЫЧАГА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА



Рычаг в сборе заменяйте при износе или повреждении зубчатого сектора либо собачки.

Вам потребуются: ключи на «19», «на 14».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ...

Продолжение в книге...

