

Регулировка длины штока вакуумного усилителя тормозов

1. Установите новую прокладку на главный тормозной цилиндр.
 2. Установите регулировочное приспособление на прокладку, а затем опустите регулировочный винт до легкого касания поршня.
- Продолжение в книге.

