


ПРОВЕРКА СТАТОРА

1. Измерить сопротивление между выводами обмоток статора. Если обнаружится обрыв обмоток, то следует заменить статор.



Продолжение в книге.