

Внутреннее освещение

ж См. Рис. 130 и 131

1. Поддев маленькой отверткой аккуратно снимите рассеиватель фонарика.
2. Снимите лампу фестонного типа с пружинных контактов. Если цоколи лампы конусные, аккуратно нажмите на один контакт и отсоедините лампу от другого контакта.

Продолжение в книге.

