

Снятие и установка датчика скорости заднего колеса

1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
2. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
3. Отсоединить...

Продолжение в книге...

