

Задний сальник коленчатого вала

Замена

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. (Модели с МКПП) Снимите маховик.

3. (Модели с АКПП) Снимите пластину привода гидротрансформатора.

Продолжение в книге.

