

# УСТАНОВКА НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Установить насос на кронштейн насоса, установить приводной ремень и затянуть регулировочный болт натяжителя рекомендуемым моментом затяжки...

Продолжение в книге...

