

Снятие

- 1 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора..
- 2 Снимите рулевое колесо (см. параграф 22).
- 3 На ранних моделях снимите блок контактов с верхней части рулевой колонки (см. главу 12, параграф 2В).

Продолжение в книге.

