

# 10 Стартер — снятие и установка

## *Снятие*

1 Отсоедините провод «массы» от аккумулятора (см. параграф 4) и снимите пластиковую крышку сверху двигателя (при наличии).

2 Для получения доступа к электродвигателю сверху и снизу установите противооткатные упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите под него надежные опоры (см. «Подъем и установка автомобиля на опоры»). Отпустите винты и снимите нижнюю защиту двигателя (при наличии).

3 На дизельных двигателях 1.6 л снимите впускной воздухопровод из левой задней части моторного отделения. Выверните болт и сдвиньте вакуумный бачок на задней части блока цилиндров в сторону (рис. 10.3).

4 На моделях с бензиновым двигателем и дизельным двигателем 2.0л...

Продолжение вы можете узнать из книги...

4Б).

