


Регулировка механизма переключения передач

Инструкция: Необходимые условия проведения правильной регулировки: Идеальное состояние переключающих и передающих элементов механизма переключения передач. Отсутствие заедания в механизме переключения передач. Исправные КП, сцепление и его привод.

Рычаг переключения КП установлен в нейтральное положение. Снять корпус воздушного фильтра в сборе.

Сдвинуть муфты стопорных механизмов креплений тросов включения и выбора передачи до упора в передвигании - стрелки 1-, после чего зафиксировать стопорные механизмы в открытом положении, повернув муфты против часовой стрелки - стрелки 2-.



Застопорить шток выбора ...

Продолжение в книге...