


ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОДШИПНИКА КАРДАННОГО ВАЛА



1 - Передняя часть карданного вала **2** - Задняя часть карданного вала **4** - Резиновый пыльник **7b** - Резиновая втулка **8** - Шариковый подшипник

1. Снять карданный вал.
2. Отделить ...

Продолжение в книге...