


Кожух рычага переключения передач и основная тяга

Снятие

2 Затяните рычаг стояночного тормоза, поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры (см. «Подъ-



Продолжение в книге.