


Снятие переднего сальника коленчатого вала

ВНИМАНИЕ! Не повредите крышку.

- Поддерживайте крышку на втулке инструмента LDV 195 и аккуратно удалите и утилизируйте сальник;



- удалите старый герметик с ...

Продолжение в книге