


2.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



Расположение органов управления: 1 — ручка регулировки положения левого бокового зеркала; 2 — дефлектор климатической установки; 3 — левый подрулевой переключатель (переключатель наружного освещения и указателей поворота); 4 — рулевое колесо; 5 — щиток приборов; 6 — выключатель (замок) зажигания; 7 — правый подрулевой переключатель (переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей); 8 — головное устройство аудиосистемы; 9 — подушка безопасности пассажира (устанавливается в зависимости от комплектации) или полка для мелких предметов; 10 — ручка регулировки положения правого бокового зеркала; 11 — вещевой ящик; 12 — клавиша управления электростеклоподъемником пассажирской двери; 13 — клавиша переключателя центрального замка; 14 — выключатель аварийной сигнализации; 15 — блок управления климатической установкой; 16 — рычаг коробки передач; 17 — рычаг стояночного тормоза; 18 — выключатель обогрева заднего стекла; 19 — клавиша управления электростеклоподъемником водительской двери; 20 — педаль газа; 21 — педаль тормоза; 22 — педаль сцепления; 23 — площадка для отдыха левой ноги; 24 — регулятор корректора света фар; 25 — ручка привода замка капота

Примечание. В накладке рулевого колеса и над вещевым ящиком перед пассажиром на переднем сиденье (в зависимости от комплектации) установлены подушки безопасности.

Обогрев заднего стекла работает **только при** заведенном двигателе.

2.3 ЩИТОК ПРИБОРОВ

