



2. ...и снимите крышку.



3. Извлеките блок дистанционного управления из держателя ключа.



4. Поддев отверткой, отожмите фиксатор блока дистанционного управления...



5. ...и разделите корпус блока дистанционного управления.



6. Извлеките батарейку из корпуса блока дистанционного управления.

7. Установите новую батарейку в порядке, обратном снятию.

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение органов управления показано на рис. 1.8. Для удобства пользования на рукоятки, кнопки и контрольные приборы, расположенные на панели приборов, нанесены символы их функционального назначения.

### ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

На панели приборов расположены следующие органы управления и контрольно-измерительные приборы (см. рис. 1.8).



**1 - сопла системы вентиляции и отопления салона.** Предназначены для регулировки потока воздуха из отопителя, кондиционера или системы вентиляции.



Направление потока воздуха регулируют поворотом дефлекторов в соответствующую сторону.



В нижней части сопел установлена рукоятка для регулировки количества воздуха, подаваемого через них. При повороте рукоятки до упора вправо заслонка полностью открывается (максимальный поток воздуха). При повороте рукоятки до упора влево заслонка полностью закрывается, перекрывая поток воздуха. Установив рукоятку в промежуточные положения, регулируют величину потока воздуха.




Рис. 1.8. Панель приборов и органы управления