

Передние двери



1. Дверь. 2. Обивка двери. 3. Замок двери. 4. Уплотнитель двери. 5. Кнопка за-
пираания/отпираания замка двери. 6. Внутренняя ручка открывания двери. 7. Руч-
ка привода стеклоподъемника. 8. Ручка регулировки наружного зеркала заднего
вида. 9. Верхний навес двери. 10. Пыльник жгута проводов. 11. Ограничитель от-
крывания двери. 12. Нижний навес двери.

Снятие и установка обивки двери



Для данной операции потребуются сле-
дующие инструменты: крестовая отверт-
ка, плоская отвертка.

^ Как заменить обивку передней двери?

1. Открыть дверь.
2. Аккуратно отжать отверткой обивку двери.



3. Извлечь фиксатор.



4. Снять ручку.



5. Снять кольцо.



6. Отвернуть саморез.



7. Аккуратно поддеть отверткой...



... и снять облицовку ручки открыва-
ния двери.



8. Отвернуть три самореза крепе-
ния обивки двери.



9. Отсоединить нижнюю часть обивки.



10. Снять обивку двери.



11. Установка производится в после-
довательности, обратной снятию, с
учетом следующих особенностей:

—————|||||—————
Всегда заменять все фиксаторы
(«антапки») новыми.



- Расположить обивку напротив двери так, чтобы все фиксаторы были совмещены с отверстиями в двери.
- Установить обивку, постукивая рукой в области фиксаторов по всему ее периметру.
- Перед установкой ручки уста-
новить фиксатор в ручку.

