

Укладка коврика

Для первой укладки коврика со стороны водителя используйте только те фиксаторы, которые приложены к нему в комплекте. Остальные коврики просто укладываются на пол.

Снятие

Чтобы снять коврик водителя:

- отведите сиденье в крайнее заднее положение,
- открепите фиксаторы,
- снимите коврик.

Повторная укладка

Чтобы уложить коврик водителя:


- разместите коврик в правильном направлении,
- закрепите его, нажав на фиксаторы,
- убедитесь, что коврик закреплен прочно.

Примечание

Чтобы ничто не мешало свободному перемещению педалей:

- используйте только ту модель коврика, которая в точности становится на имеющиеся в автомобиле фиксаторы (эти фиксаторы следует использовать в обязательном порядке);
 - никогда не кладите под ноги уложенные один на другой коврики.
- Коврик, не сертифицированный компанией PEUGEOT, может затруднять доступ к педалям и мешать работе регулятора/ограничителя скорости.

Указатели поворотов



- Опустите в крайнее положение переключатель, чтобы включить указатель левого поворота.
- Поднимите в крайнее положение переключатель, чтобы включить указатель правого поворота.

Примечание


Если указатель поворота остается невыключенным более 20 секунд, громкость зуммера будет возрастать с увеличением скорости движения автомобиля до значения выше 60 км/ч.

Функция «Скоростная автодорога»

Коротко нажмите на ручку управления освещением вверх или вниз без прохождения центрального фиксированного положения. Соответствующие указатели поворота сработают три раза.

Аварийная световая сигнализация

Это система визуального оповещения путем одновременного включения всех фонарей указателей поворотов, служащая для предупреждения других участников дорожного движения об аварии, движении на буксире или дорожно-транспортном происшествии.



- Переведите или нажмите на выключатель (A) - все фонари указателей поворотов начнут мигать.

Аварийная световая сигнализация может работать и при выключенном зажигании.


Автоматическое включение аварийной световой сигнализации

В случае экстренного торможения и в зависимости от скорости замедления автоматически загораются фонари аварийной сигнализации. При первом же нажатии на педаль акселератора они гаснут.

- При необходимости их можно погасить, нажав на кнопку.

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал используется для предупреждения других участников дорожного движения о возникшей опасности.



- Нажмите на одну из спиц ступицы рулевого колеса.

Примечание


Звуковым сигналом разрешается пользоваться только в следующих ситуациях (при этом он не должен быть слишком продолжительным):

- для предотвращения угрозы ДТП,
- для предупреждения об обгоне велосипедиста или пешехода,
- при подъезде к непрозрачному участку дороги.

Передние сиденья с ручными регулировками


Положение подушек, спинок и подголовников сидений можно отрегулировать, чтобы обеспечить комфортную посадку в течение всего времени вождения автомобиля.

Продольное положение



- Поднимите рычаг и сдвиньте сиденье вперед или назад.

Высота сиденья



- Регулировка производится путем подъема или опускания рычага.

Наклон спинки сиденья



- Потяните рычаг вверх и установите желаемый угол наклона.