


Если дисплей компаса показывает «С», его следует поверить, проехав на автомобиле 3 полных круга на скорости не менее 8 км/ч. Вы можете поверить компас, проехав на автомобиле ваш повседневный маршрут. Компас будет давать точные показания, как только автомобиль пройдет 3 полных круга.

Чтобы включить или выключить компас вручную, нажмите кнопку «N» при включенном зажигании.



Процедура регулирования показаний компаса

Разница между магнитным севером и географическим севером известна как колебания. На некоторых территориях разница может быть достаточно большой и показания компаса будут неправильными. Выполните следующие указания, чтобы при необходимости отрегулировать колебания для конкретной местности:

1. Нажмите кнопку «N» и удерживайте ее дольше 3 секунд. На дисплее появится номер текущей зоны.
2. Найдите необходимую разницу колебаний на карте зон.
3. Нажмите кнопку «^» повторно, пока на экране не появится номер новой зоны, затем отпустите кнопку. Через несколько секунд после того, как вы отпустили кнопку, дисплей отобразит направление движения.

Если компас отклоняется от показаний правильного направления после повторного регулирования, его необходимо проверить у дилера Infiniti.

Компас может не показывать правильное направление в тоннелях или во время движения вниз по крутому склону.

(Стрелка компаса возвращается к правильным показаниям после того, как автомобиль попадает в зону стабилизированного геомагнетизма.)

1 ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте подставки для лыж, антенну и другие предметы, которые крепятся на автомобиль с помощью магнитов. Это может повлиять на работу компаса.

Во время мойки зеркал используйте бумажное полотенце или похожий материал, смоченный в жидкости для мытья стекол. Не распыляйте жидкость для мытья стекол прямо на зеркало, поскольку она может попасть на место его крепления.

Индикаторы и предупредительные сигналы

- Предупредительная лампа блокировки полного привода (модели с полным приводом)*.
- Предупредительная лампа ABS.
- Предупредительная контрольная лампа автоматической коробки передач.
- Аварийная лампа тормозной системы.
- Предупредительная лампа низкого уровня зарядки аккумуляторной батареи.
- Предупредительная лампа низкого давления моторного масла.
- Предупредительная лампа системы активного круиз-контроля (оранжевая)*.
- Предупредительная лампа «Разумного ключа».
- Аварийная лампа системы слежения за полосой движения.
- Предупредительная лампа низкого давления в шинах.
- Предупредительная лампа низкого уровня жидкости омывателя.
- Световая аварийная сигнализация.
- Предупредительная лампа работы системы круиз-контроля (оранжевая)*.

- Предупредительная лампа непристегнутых ремней безопасности.
- Предупредительная лампа подушки безопасности пассажирского места.
- Индикаторная лампа адаптивной системы головного освещения.
- Индикаторная лампа режима автоматической коробки передач.
- Предупредительная лампа отключения подушки безопасности пассажирского места.
- Индикаторная лампа дальнего света (голубая).
- Индикаторная лампа включения системы слежения за полосой движения (зеленая)*.
- Индикаторная лампа неисправностей.

- Индикаторная лампа противоугонной системы.
- Индикаторная лампа скольжения.
- Индикаторная лампа указателя поворотов/аварийной световой сигнализации.
- Индикаторная лампа выключения динамического контроля автомобиля.

Примечание
*Опция.

Контрольные лампы

Закройте все двери, затяните стояночный тормоз и поставьте замок зажигания в положение ON, не запуская двигатель. Загорятся следующие лампы (опция):



Следующие лампы загорятся на короткое время и погаснут (опция):



Если какая-либо лампа не горит, это является признаком перегорания лампочки или размыкания электросистемы. Проверьте систему у дилера Infiniti.

Некоторые индикаторы и аварийные указатели загораются на жидкокристаллическом матричном дисплее между спидометром и тахометром.