


E46 Привод ZV, лючок бензобака



F52 30A

X10015

30<52 2.5 RT/GR

X332

X311

X311

X311

X311

X311

X311

X311

X311

X311

X311

A1 ЗБУ "Основной модуль"

X253

X710

X710

X710

X710


X710

X710

X710

X710

E46 Отпирание багажной двери



E43 Фонари подсветки номерного знака
1) Кнопка открывания багажной двери

M17 Привод ЦЗ багажной двери

S167 Выключатель замка багажной двери