



# ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



## Панель приборов

1. Электрические стеклоподъемники
2. Ручка двери
3. Выключатель системы замков с центральным управлением
4. Электрическая регулировка наружных зеркал
5. Выключатель/переключатель света
6. Регулятор угла наклона фар
7. Воздуховыпускные отверстия с рифленным регулятором
8. Рычажный переключатель указателей поворота и дальнего света
9. Щиток приборов
10. Рычажный выключатель
11. Замок зажигания
12. Выключатель системы динамической стабилизации (ESP)
13. Включатель аварийной световой сигнализации
14. Подстаканник
15. Радио/система навигации plus
16. Запирающийся вещевой ящик
17. Подушка безопасности переднего пассажира
18. Кондиционер
19. Выключатель обогрева заднего стекла
20. Рифленный регулятор обогрева сидений
21. Пепельница



22. Рычаг переключения передач
23. Прикуриватель/розетка
24. Ручной тормоз
25. Органы управления системой навигации
26. Ниша для хранения аудиокассет
27. Клавиши запоминающего устройства сиденья водителя
28. Рукоятка отпирания капота
29. Рукоятка системы регулирования скорости
30. Рулевое колесо
31. Регулируемая рулевая колонка
32. Ниша для хранения папки с документами

## Щиток приборов

1. Указатель температуры охлаждающей жидкости
2. Тахометр с цифровыми часами и индикацией даты
3. Контрольные лампы
4. Спидометр с индикаторной панелью счетчиков пройденного пути
5. Указатель запаса топлива
6. Кнопки настройки
7. Дисплей
8. Кнопка Check
9. Кнопка индикации периодичности техобслуживания
10. Кнопка сброса суточного счетчика пути