

Для регулировки положения ремня нажмите на фиксатор регулирующего устройства и опустите или поднимите крепление ремня таким образом, чтобы ремень не касался шеи и не давил на плечо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Согласно Правилам дорожного движения для перевозки детей в возрасте до 12 лет необходимо использовать специальные детские сиденья, к которым ребенка пристегивают собственным ремнем. В свою очередь, это сиденье должно быть надежно зафиксировано на сиденье автомобиля штатными ремнями безопасности.


СИДЕНЬЯ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ


Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира можно изменить в продольном направлении, по углу наклона спинки, по высоте и углу наклона подушки, а также по положению валика поясничного подпора (количество регулировок сиденья зависит от комплектации). Кроме того, возможна и регулировка подголовника по высоте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении, и оно неожиданно переместится, то можно потерять контроль над автомобилем.




Для регулировки положения передних сидений в продольном направлении потяните вверх рукоятку блокирующего рычага и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите рукоятку и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.




Рычаг А регулировки высоты подушки и рычаг Б регулировки наклона спинки водительского сиденья находится слева на торце сиденья.




Если нужно поднять подушку сиденья, поднимите рычаг А вверх и отпустите его - подушка чуть-чуть поднимется.



Если нужно опустить подушку сиденья, опустите рычаг А вниз и отпустите его - подушка чуть-чуть опустится. Повторяйте операцию до тех пор, пока подушка не займет наиболее удобное для вас положение.



Если нужно наклонить спинку сиденья вперед, опустите рычаг Б вниз и отпустите его - спинка наклонится вперед.



Если нужно наклонить спинку сиденья назад, поднимите рычаг Б вверх и отпустите его - спинка наклонится назад. Повторяйте операцию до тех пор, пока спинка не займет наиболее удобное для вас положение.

Положение сиденья переднего пассажира регулируется аналогично.


ПРИМЕЧАНИЕ

В комплектации Lux устанавливают сиденье водителя с электроприводом. Все регулировки задаются перемещением соответствующих рычагов, расположенных на левой боковой панели основания сиденья водителя.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Во избежание разряда аккумуляторной батареи не следует регулировать сиденья при неработающем двигателе, так как электрический привод потребляет значительную мощность.

Запрещается регулировать сиденья одновременно по нескольким направлениям (например, в продольном направлении и по высоте).




Подголовники всех сидений регулируются по высоте.



Для этого нажмите на фиксатор и переместите подголовник вверх или вниз на требуемую высоту. Оптимальное положение подголовника - его верхняя кромка расположена на одном уровне с верхней частью головы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для людей очень высокого роста поднимите подголовник в крайнее верхнее положение, для людей очень низкого роста опустите подголовник в крайнее нижнее положение.



При необходимости (например, чтобы разложить сиденье) подголовник можно снять.