



2. Органы управления, приборная панель, оборудование салона






1. Переключатель электростеклоподъемников.
2. Внутренняя дверная ручка.
3. Регулятор внешних зеркал.
4. Рычажок открывания капота.
5. Стояночный тормоз.
6. Гнездо системы бортовой диагностики.
7. Рычаг отпуская стояночного тормоза.
8. Блокировка зажигания, рулевого колеса.
9. Регулятор положения рулевого колеса.
10. Регулятор сидений.
11. Регулятор яркости подсветки приборной панели.
12. Переключатель освещения.
13. Регулятор указателей поворотов, ближнего/дальнего света головного освещения.
14. Рычаг управления системой круиз-контроля.
15. Переключатель режима ручного управления автоматической коробкой передач.
16. Звуковой сигнал.
17. Переключатель световой аварийной сигнализации.
18. Перчаточный ящик.





Приборная панель (вариант А)





- A. Указатель температуры моторного масла.
- B. Тахометр.
- C. Часы.
- D. Кнопка сброса часов.
- E. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
- F. Многофункциональный дисплей.
- G. Указатель уровня топлива.
- H. Кнопка сброса счетчика суточного пробега.
- I. Спидометр.
- J. Счетчик суточного пробега (модели без турбокомпрессора)/указатель давления наддува (модели с турбокомпрессором).
- K. Вольтметр.

Сигнальные индикаторы на тахометре

-  Сигнальный индикатор проверки уровня токсичности выхлопных газов (проверка двигателя).
-  Сигнальный индикатор системы подушек безопасности.
-  Сигнальный индикатор ремней безопасности.

-  Система стабилизации Porsche.
-  Сигнальный индикатор антиблокировочной системы.
-  Сигнальный индикатор готовности системы круиз-контроля.
-  Гидравлически отключаемые стержни стабилизатора поперечных колебаний.

Сигнальные индикаторы в центральной части приборной панели

-  Сигнальный индикатор указателя правого поворота.
-  Сигнальный индикатор указателя левого поворота.

Сигнальные индикаторы на спидометре

-  Сигнальный индикатор заднего противотуманного освещения.
-  Сигнальный индикатор указателей поворотов прицепа.
-  Сигнальный индикатор блокировки дифференциала.
-  Сигнальный индикатор давления воздуха в шинах.