

4. Если холодильник не используется, установите рычаг в положение закрытия (1).

Повысить эффективность работы холодильника можно следующим образом:

1. Установите температуру на максимум (крайнее правое положение), если требуется подогрев, или на минимум (крайнее левое положение), если требуется охлаждение. Включите кондиционер воздуха в режиме охлаждения.
2. Установите максимальную скорость вентилятора (крайнее правое положение).
3. Выберите режим подачи воздуха на уровне лица (J/).


Примечание

Если помещенные в холодильник предметы блокируют вентиляционное отверстие, эффективность охлаждения и подогрева снижается.

ВНИМАНИЕ

Не храните скоропортящиеся продукты в холодильнике автомобиля, поскольку система кондиционирования, возможно, не сможет поддерживать требуемую температуру постоянно.

Перчаточный ящик




Для закрытия и открытия перчаточного ящика нажмите основную кнопку. Чтобы открыть перчаточный ящик, потяните за ручку, и он автоматически откроется. Закройте перчаточный ящик после использования.

~[ВНИМАНИЕ]

Для уменьшения риска получения травм при дорожно-транспортном происшествии или при внезапной остановке автомобиля всегда держите перчаточный ящик закрытым во время движения автомобиля.

Отделение для солнцезащитных очков




Чтобы открыть отделение для солнцезащитных очков, нажмите на его крышку, и оно медленно откроется. Положите солнцезащитные очки в дверцу отделения так, чтобы их стекла были обращены наружу. Нажмите на нее для закрытия.

~[ВНИМАНИЕ]

Не размещайте внутри отделения для солнцезащитных очков посторонние предметы. Подобные вещи могут вылететь из него в момент резкой остановки автомобиля или при дорожно-транспортном происшествии, возможно, став причиной травм пассажиров, находящихся в автомобиле.



Не открывайте отделение для солнцезащитных очков во время движения автомобиля, так как открытое отделение для солнцезащитных очков может закрыть обзор через внутреннее зеркало заднего вида.

Универсальный контейнер (при наличии)



При нажатии кнопки крышка медленно открывается.

Багажное отделение




В него можно положить аптечку, знак аварийной остановки, инструменты и т. д. для удобства доступа к этим предметам.

Возьмитесь за рукоятку на краю крышки и приподнимите ее.

Элементы внутренней отделки салона

Прикуриватель



Для работы прикуривателя ключ в замке зажигания должен находиться в положении «АСС» или «ON». Чтобы открыть крышку, нажмите на нее, и крышка медленно откроется. Для использования прикуривателя необходимо нажать на него так, чтобы он до упора вошел в свое гнездо. После нагрева его элемента прикуриватель выскочит из гнезда в положение готовности. Если прикуриватель необходимо заменить, следует использовать только оригинальные запасные части компании KIA или одобренные аналоги.

1 [ВНИМАНИЕ]

Не удерживайте прикуриватель в нажатом положении после того, как он нагреется, поскольку это может привести к его перегреву.

Если прикуриватель не выйдет из гнезда в течение 30 секунд, извлеките его вручную во избежание перегрева.

~[ВНИМАНИЕ]

Вставлять в гнездо прикуривателя можно только оригинальный прикуриватель производства компании KIA. Использование гнезда для подключения вспомогательных устройств (например, электродрели, ручного пылесоса или кофеварки) может привести к его повреждению или вызвать отказ электрической системы.

Пепельница

