


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



Расположение органов управления: 1 — рулевое колесо; 2 — левый подрулевой переключатель (переключатель наружного освещения и указателей поворота); 3 — модуль подушки безопасности; 4 — щиток приборов; 5 — блок дистанционного управления аудиосистемой; 6 — правый подрулевой переключатель (переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей); 7 — выключатель центрального замка; 8 — выключатель аварийной сигнализации; 9 — аудиосистема; 10 — ручка отпирания вещевого ящика; 11 — клавиша электростеклоподъемника двери переднего пассажира; 12 — блок управления климатической установкой; 13 — выключатель блокировки задних электростеклоподъемников*; 14 — выключатель системы курсовой устойчивости ESP*; 15 — прикуриватель; 16 — селектор режимов работы автоматической коробки передач*; 17 — рычаг переключения передач*; 18 — педаль газа; 19 — педаль тормоза; 20 — корректор фар; 21 — блок управления электростеклоподъемниками; 22 — выключатель зимнего режима работы АКП; 23 — переключатель режимов работы трансмиссии; 24 — рычаг включения стояночного тормоза; 25 — блок управления электроприводом наружных зеркал заднего вида

*В зависимости от комплектации.