

2. ...потяните со стороны багажного отделения левую ручку фиксатора спинки заднего сиденья...



3. ...при этом часть спинки сложится автоматически.



4. Для складывания сиденья из салона нажмите на кнопку фиксатора спинки...



5. ...и, придерживая, опустите левую часть спинки сиденья.



6. Аналогично сложите правую часть спинки заднего сиденья.

#### ПРИМЕЧАНИЯ



Так выглядит багажное отделение со сложенной спинкой заднего сиденья.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ СИДЕНЬИ

Согласно требованиям Правил дорожного движения детей до 12 лет необходимо перевозить в специальных детских сиденьях.

Информация о типах детских сидений и местах в автомобиле, на которые они могут быть установлены, приведена в табл. 1.2.

**Категории 0 и 0+ (до 13 кг)**



Для большей безопасности размещайте детское сиденье на заднем сиденье.

До двух лет шея ребенка очень хрупкая. Перевозите детей в сиденьях корзиночного типа, установленных против направления движения. В этом положении обеспечивается максимальная безопасность.

**Категория I (9-18 кг)**

Для перевозки детей от 2 до 4 лет используйте охватывающее сиденье, которое позволяет поддерживать ребенка с помощью специального детского ремня безопасности или специальной упругой подушки.

**Категории II (15-25 кг) и III (22-36 кг)**

Для детей до 12 лет используйте детское сиденье в виде подушки с направляющими для ремней, обеспечивающими скользящие ремни безопасное™ по бедрам ребенка без перекручивания.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При установке детского кресла на переднее пассажирское сиденье отключите подушку безопасности пассажира.



#### ДОПУСТИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ СИДЕНЬИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ РЕБЕНКА

Таблица 1.2

Ряд	Место	Группа по массе ребенка				
		до 10 кг	до 13 кг	9-18 кг	15-25 кг	22-36 кг
1-й	Переднего пассажира	UF	UF	UF	UF	UF
2-й	Боковое	И	И	И	И	И
	Среднее	UF	UF	UF	UF	UF

Условные обозначения:

U - универсальная категория детского сиденья для посадки ребенка как лицом по направлению движения автомобиля, так и против него.

UF - универсальная категория детского сиденья для посадки ребенка лицом по направлению движения.

Выключатель находится в левой части панели приборов. Подушку дезактивируют ключом (вспомогательным ключом) автомобиля.



1. Для отключения модуля подушки безопасности переднего пассажира вставьте ключ в прорезь выключателя и поверните его в положение «OFF» и извлеките ключ.



2. После отключения подушки безопасности переднего пассажира на информационном дисплее загорится сигнализатор отключенной подушки безопасности.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается выключать подушки безопасности переднего пассажира без необходимости, за исключением случаев, когда на переднем сиденье установлено детское удерживающее устройство.



На автомобиле для крепления детских сидений можно использовать штатные ремни безопасности. Кроме того, в багажном от-