



9. ...и снимите шланг.



2. ...и бокового креплений защитного щитка трубопроводов.



7. Отогните края пяти держателей трубопроводов...



10. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался вдоль оси при установке.

11. Аналогично замените тормозной шланг тормозного механизма второго переднего колеса.

12. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 182).

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК

Соединения трубок со всеми узлами тормозной системы и шлангами, а также принципы их замены одинаковы. Все гайки трубок выполнены под ключ «на 11».

ПРИМЕЧАНИЯ

Работа показана на примере трубки, соединяющей главный тормозной цилиндр с регулятором тормозных сил в гидроприводе задних тормозов.

Для наглядности снята система выпуска отработавших газов и термозкраны.

Вам потребуются: специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов, ключ и торцовая головка «на 13».



Отверните гайки заднего.



3. Выверните болт переднего крепления щитка.



Так расположены держатели трубопроводов на днище кузова.



4. Ослабьте затяжку болта бокового крепления щитка, сдвиньте щиток вбок настолько...



8. ...и извлеките трубку из держателей.



5. ...чтобы головка болта совпала с увеличенной частью отверстия...



9. Отверните гайку переднего конца трубки из соединительной муфты, удерживая муфту вторым ключом.



и снимите щиток.



10. Отверните гайку крепления заднего конца трубки к регулятору тормозных сил в гидроприводе задних тормозов...